WSF tester

Obj. číslo:	201100022
Dostupnosť:	skladom



Popis

Wrist Strap Foot Wear tester je kontrolný prístroj určený na testovanie náramkov a ESD obuvi používaných na antistatických pracoviskách vo vyhradenom priestore podľa normy EN 61 340-5-1.

Obsah balenia

WS tester,

nášľapná plocha z antistatckej gumy,

držiak na upevnenie na stenu,

informačná tabuľa s návodom,

inštalačný a spojovací materiál s káblami,

návod na použitie a kalibračný list.

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozsah rezistencie meraných náramkov	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah rezistencie meraných káblikov	-
Rozsah ezistance meranej obuvi (ZO)	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah rezistencie meranej obuvi (DO)	-
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
Určenie smeru odchýlky	HIGH, LOW
Nášľapná plocha	jednoduchá
Výstup na relé	ne
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámok (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databázy (napr. SQL)	ne
Identifikácia / záznam osoby	není
Komunikačný protokol k dispozícii	ne
Číselné zobrazenie nameranej hodnoty	ne

Kalibrácia	externím přístrojem
Pracuje samostatne (bez PC)	ano
Rozmery (š x h x v)	145 x 80 x 36 mm
Hmotnosť	0.25 kg
Napájanie	bateriové 9V
Obsah balenia	sada testeru s příslušenstvím
Spotreba	12 mA při testu
Napájanie záložné	baterie
Pracovná teplota	0 až 55 °C
Typ testera	combo tester ESD náramků a obuvi
Výrobca	ABE.TEC, s.r.o.