

Nožný vypínač pre zachytávač snímok na SD kartu OP-006 401

Obj. číslo:	106001792
Dostupnosť:	4 týždne

**Popis**

Nožný spínač pre zachytávač snímok na SD kartu umožňuje ľahké ukladanie snímok bez použitia rúk.

Obsah balenia

Nožný vypínač pre zachytávač snímok na SD kartu OP-006 401