WS tester

Obj. číslo:	201100023
Dostupnosť:	skladom



Popis

Wrist Strap tester je kontrolný prístroj určený na testovanie ochranných přizemňovacích náramkov používaných na antistatických pracoviskách vo vyhradenom priestore podľa normy EN 61 340-5-1.

Obsah balenia

WS tester

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Rozsah rezistencie meraných náramkov	7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
Rozsah rezistencie meraných káblikov	-
Rozsah ezistance meranej obuvi (ZO)	-
Rozsah rezistencie meranej obuvi (DO)	-
Indikácia nameranej hodnoty	optická, akustická
Určenie smeru odchýlky	HIGH, LOW
Výstup na relé	ne
RS232	ne
RS485	ne
Elektrický zámok (s RFID kartami, bez PC)	ne
Záznam do databázy (napr. SQL)	ne
Identifikácia / záznam osoby	není
Komunikačný protokol k dispozícii	ne
Číselné zobrazenie nameranej hodnoty	ne
Kalibrácia	externím přístrojem
Pracuje samostatne (bez PC)	ano
Rozmery	145 x 80 x 36 mm
Hmotnosť	0.25 kg
Napájanie	bateriové 9V
Obsah balenia	samostatný přístroj

Spotreba	12 mA při testu
Napájanie záložné	baterie
Pracovná teplota	0 až 55 °C
Typ testera	tester ESD náramků
Výrobca	ABE.TEC, s.r.o.